UŽIVATELSKÝ MANUÁL

Návod slouží ke správné instalaci, používání a údržbě zařízení. Před použitím zařízení si důkladně přečtěte tento uživatelský manuál a uschovejte si ho pro další použití.

1. OBSAH BALENÍ

- Tělo zámku s páskem a přezkou (jezdcem)
- NFC karta
- Nabíjecí kabel USB-C
- Jehla na SIM kartu
- Manuál, bezpečnostní instrukce a leták První spuštění

2. VAROVÁNÍ

Před použitím zařízení si přečtěte bezpečnostní instrukce a uschovejte je pro pozdější použití. V tomto uživatelském manuálu jsou uvedena důležitá bezpečnostní upozornění, která je nutno vždy dodržovat. Výrobce nenese odpovědnost za škody způsobené nedodržováním těchto pokynů, nevhodným nebo nesprávným používáním zařízení.

3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Barva	Zelená, růžová, černá
Technologie	Bluetooth 5.0, modul GSM, NFC, GPS
Senzory	Tříosý akcelerometr (detekuje nežádoucí pohyb), teplotní senzor
Dosah Bluetooth	Až 230 m (800 stop) v otevřeném prostoru
Baterie	1 800 mAh, 3,7 V, výdrž přibližně 40 hodin v zamčeném stavu
Nabíjení	USB-C, 5 V (0,7 A), přibližně 3,5 hodiny
Hmotnost	170 g
LED indikátor	Červené a zelené diody
Délka pásku	35 cm
Mobilní aplikace	iOS, Android
Integrovaný alarm	Přibližně 85 dB ve vzdálenosti 10 cm
Odolnost	Krytí IP33, odolný proti dešti a sněhu
Provozní teplota	-15 °C až +55 °C

Pealock je elektronický zámek, jehož hlavní použití je na kolo a lyže. Můžete s ním také zabezpečit koloběžku, snowboard, kočárek, skútr apod. Zámek má pohybový senzor, integrovaný alarm a je připojen k mobilnímu telefonu uživatele, takže má Vaše vybavení stále pod dohledem. Zámek můžete upevnit k pevné překážce, např. ke stojanu, nebo stačí připevnit Pealock k zadnímu kolu a rámu kola.

4. MANIPULACE A SKLADOVÁNÍ

- Zámek neskladujte ve vlhkém prostředí.
- Pokud nebudete Pealock používat několik měsíců, nabijte jej na 50 až 80 % kapacity baterie. Předejdete nežádoucímu snížení kapacity baterie a prodloužíte její životnost. Aktuální stav baterie zjistíte na hlavní obrazovce aplikace Pealock.
- Baterie si do 300 nabíjecích cyklů udrží přibližně 80 % kapacity. Pak se kapacita postupně snižuje.
- Výdrž baterie v zamčeném stavu je přibližně 40 hodin. Při nízkých teplotách se baterie může vybíjet rychleji.
- Zámek nikdy nepoužívejte mimo rozsah teplot uvedený v technické specifikaci, mohli byste jej poškodit.

5. DŮLEŽITÉ INFORMACE K PROVOZU

Obecné

- Používejte zámek pouze v rozmezí teplot -15 °C až +55 °C.
- Při teplotách pod bodem mrazu se baterie může vybíjet rychleji než obvykle.
- K nabíjení používejte pouze originální kabel USB-C z balení. Nabití trvá přibližně 3,5 hodiny.
- Nikdy nenabíjejte baterii pod bodem mrazu nebo na přímém slunci.
- Zámek upevňujte svisle, aby se voda nedostala do otvoru pod přezkou.

Aplikace a funkce zámku

- Zámek zamknete dvěma způsoby: NFC kartou (klíčenkou, náramkem), nebo tlačítkem v aplikaci Pealock. Doporučujeme používat NFC a telefon mít jako záložní řešení, protože se může vybít. K jednomu zámku spárujete až 5 NFC doplňků.
- Do nastavení aplikace se dostanete kliknutím na ozubené kolečko vpravo dole.
- V nastavení můžete změnit prodlevu alarmu od 0 do 5 sekund, jméno zámku a přidávat další NFC karty, klíčenky nebo náramky.
- Další zámek, například pro své děti, přidáte na hlavní obrazovce aplikace tlačítkem „+“. Dále postupujte jako při prvním párování.
- Při 20 % baterie Vás zámek upozorní notifikací a zámek už nezamknete. Při 10 % se zámek sám odemkne a znovu Vás upozorní.
- Když je zámek 5 sekund v klidu, alarm se sám vypne. Zároveň dostanete notifikaci, že se zámek přestal hýbat.
- Při alarmu Vás aplikace upozorní notifikací přes celou obrazovku a zámek Vám zavolá. Přijetím nebo odmítnutím hovoru notifikaci ukončíte.
- Aplikaci nemusíte mít otevřenou ani spuštěnou v pozadí.

Účet

- Pro GPS polohu, upozornění mimo dosah Bluetooth a platbu předplatného si vytvořte účet, buď při prvním párování, nebo později v sekci Účet.

- V sekci Účet můžete spravovat platby, změnit heslo a jméno účtu.
- Přihlásit se můžete e-mailem a heslem, nebo účtem Google, Facebook či Apple.

SIM karta a předplatné

- SIM karta je v zámku z výroby a je upravená pro jeho potřeby. Slouží k upozorněním, volání a určení polohy mimo dosah Bluetooth. Vlastní SIM kartu do zámku vložit nelze.
- První měsíc od aktivace SIM karty je zdarma. Pak je pro GPS polohu, mapu, upozornění mimo dosah Bluetooth a volání při alarmu potřeba roční předplatné za 399 Kč.
- Předplatné zaplatíte v aplikaci v sekci Účet, Správa plateb. Přidáte platební kartu a zaplatíte přes zabezpečenou platební bránu Stripe.
- Aplikace Vás upozorní, když se blíží konec zkušebního měsíce nebo předplatného.
- Přenos dat funguje v zemích EU a ve Velké Británii. V zahraničí se zámek sám připojí k místní síti.

Aktualizace firmwaru

- Abychom Vám mohli přinášet vylepšení, doporučujeme aktualizovat firmware zámku vždy, když Vás k tomu aplikace vyzve.
- Když je k dispozici nová verze, objeví se v sekci Nastavení nahoře lišta s aktualizací. Klikněte na tlačítko Aktualizace a řiďte se pokyny aplikace.
- Uživatelé iPhonu musí po dokončení aktualizace v nastavení telefonu ručně vypnout a zapnout Bluetooth. Bez toho se zámek s telefonem nespojí.

Mapa

- Mapa ukazuje polohu Vašeho vybavení (kapka s logem Pealock) a Vaši aktuální polohu (modrá tečka).
- Poloha zámku se zjistí při zamčení nebo při alarmu. GPS potřebuje volné prostranství, v budově polohu nenačte.
- Když na mapě kliknete na zámek, uvidíte jeho stav, baterii, sílu GSM a GPS signálu.

Signalizace LED diod

- Bliká zeleně: odemčeno
- Bliká červeně: zamčeno
- Rychle bliká červeně: hledá polohu
- Svítí červeně: nabíjí se
- Svítí zeleně: nabito

6. ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

- Pokud nebudete Pealock používat několik měsíců, nabijte jej na 50 až 80 % kapacity baterie.
- Zámek včetně pásku můžete otřít vlhkým hadříkem. Do otvoru na zadní straně zámku se v otevřeném stavu (když není přezka zacvaknutá) nesmí dostat voda. Nepoužívejte žádné mycí prostředky ani saponáty.

7. ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

Aplikace zamrzla nebo se nejde standardně připojit. Aplikaci úplně zavřete a spusťte znovu.

Zámek se nejde znovu spárovat, nebo jste ho z aplikace smazali.

1. Připojte k zámku kabel USB-C. Diody by se měly trvale rozsvítit.

2. Přiložte 3x po sobě NFC kartu. Po třetím přiložení zámek asi 2 sekundy pípá. To znamená, že se data v zámku vymazala.
3. Na iPhonu otevřete nastavení Bluetooth, u zařízení Pealock klikněte na ikonu „i“ a zvolte Ignorovat.
4. Spusťte aplikaci Pealock a zámek spárujte jako při prvním spuštění. Řiďte se pokyny na obrazovce.

Zámek se tváří odemčený, ale přezka nejde vytáhnout. Přezka je povysunutá. Zasuňte ji co nejvíc dovnitř, zamkněte a znovu odemkněte.

Nevidím polohu zámku. GPS potřebuje volné prostranství, v budově polohu nenačte. Poloha se zjistí při zamčení nebo při alarmu.

Když si nevíte rady, napište nám na info@pealock.com. Do e-mailu napište číslo zámku.

8. VYŘAZENÍ Z PROVOZU, LIKVIDACE A ŠROTACE

Zámek vyřaďte jako elektrozařízení podle příslušné národní legislativy. Symbol přeškrtnuté popelnice na výrobku a v dokumentaci znamená, že výrobek nesmí být likvidován společně s domácím odpadem, ale je nutné jej odevzdat k ekologické likvidaci či recyklaci elektrických a elektronických zařízení. Správná likvidace a recyklace pomáhá chránit přírodní zdroje, lidské zdraví a životní prostředí. Další informace získáte u místní samosprávy, u služby likvidace odpadu nebo v obchodě, kde jste výrobek zakoupili. Použité baterie zlikvidujte řádně podle místních předpisů. Nespalujte.

9. VÝROBCE A PROVOZOVATEL SLUŽEB

Výrobcem zámku Pealock je Pealock holding, s.r.o. Prohlášení o shodě (směrnice 2014/53/EU, RoHS 2011/65/EU a 2015/863/EU, EMC EN 61326-1:2013) a záruční podmínky výrobce najdete v dokumentu Bezpečnostní instrukce.

Provoz služeb Pealock (aplikace, SIM karta, GPS) a zákaznickou podporu zajišťuje od července 2026 Codethica s.r.o., Pitterova 2855/7, 130 00 Praha 3 - Žižkov, IČO 23365340, info@pealock.com, pealock.com.